
#### **DHCP**

Ausgangssituation: Firmennetzwerk mit Windows Server über L3 – Switch verbunden und in unterschiedliche Netze unterteilt

Problemstellung: Keine IP – Adressen vorhanden

### Aufgabenstellung:

- Skizze Netzaufbau
- Wie funktioniert eine Adresszuteilung über DHCP
- Einstellung an Scopes, L3 Switch
- Mögliche Fehlerquellen bei der Adresszuteilung



## 1. Schritt:

- Client schickt DHCP-Discover
- Broadcast an alle Netzwerkteilnehmer, um DHCP Server zu lokalisieren

#### 2. Schritt:

- Server antwortet mit einem DHCP-Offer
- Enthält mögliche IP Adresse

### 3. Schritt:

- Client wählt IP Adresse aus
- Schickt DHCP-Request an Server

### 4. Schritt:

- Server speichert Daten ab
- Server bestätigt Client mit DHCP-Acknowledge

Nach Ablauf der Lease Time beginnt der Client wieder beim 3. Schritt und fragt, ob er seine IP-Adresse behalten darf

# Einrichtung Scopes und L3 – Switch:

- Scopes am DHCP Server einrichten
  - Scope Name
  - o IP-Adressbreich
  - o Router (Default Gateway)
  - Lease Time
- L3 Switch einrichten
  - o IP-Helper (Adresse vom Server) setzen
  - o IP-Adresse vom Router setzen

Gateway leitet DHCP Pakete an einen DHCP Server weiter, der nicht im selben Segment liegt. Man muss den IP-Helper auf den Schnittstellen konfigurieren, auf denen sich kein DHCP-Server im Netz befindet.

## Fehlerquellen bei Adresszuteilung:

- Falscher DNS
- Falscher IP-Helper
- Falsches Scope
- Falsches Gateway